



## LISTA DE ENTRENAMIENTO PARA EL PULIDOR

1. Conduzca el vehículo limpio y seco hacia la bahía de Auto Butler, hasta que la llanta de lantera llegue al tope instalado en el piso.
2. La transmisión del vehículo debe estar en modo de estacionamiento, utilice el freno de mano si es necesario.
3. Para prevenir algún accidente coloque las llaves en la máquina cerca del panel de control.
4. Inspeccione el vehículo de lo siguiente:
  - a. Limpieza (No manchas de agua, asfalto, insectos, etc.)
  - b. No se debe haber aplicado brillo en llantas y bordes.
  - c. Quite o baje las antenas.
  - d. No partes o molduras flojas.
  - e. **Identifique aquellos objetos instalados después o de fábrica (ejem. De deflectores de insectos) es posible se requiera que el operador retracte las brochas.**
  - f. Doblar las espejos grandes y de remolque.
  - g. **Instalar protectores de limpiaparabrisas.**

**No opere la pulidora Auto Butler mientras usa dispositivos electrónicos portátiles o si está distraído de alguna manera. Está prohibido el uso de teléfonos móviles cuando la máquina esté en funcionamiento.**

5. Aplique un leve rocío de Lustre-Rene Polish (Paso 1) Sobre la pintura del vehículo. Evite aplicarlo directamente en plásticos o molduras de goma sin pintar.
6. Coloque almohadillas superiores y laterales en el vehículo, a menos que sea necesario para evitar áreas sensibles.

### **RETRAIGA SIEMPRE LA ALMOHADILLA SUPERIOR SOBRE ESTAS ÁREAS:**

**No hacerlo puede provocar daños al vehículo.**

- Parabrisas delantero/Todas las ventanas traseras/Cualquier vidrio con limpiaparabrisas
- Spoilers / Deflectores de viento / Deflectores de insectos
- Portaequipajes/Utilitarios
- Descapotables / Capotas blandas
- Camas pickup

### **EN CASO DE DUDA, DETENGA LA MÁQUINA Y SOLICITE O RETRAIGA LAS PASTILLAS EN CASO DE INQUIETUD.**

7. Arranque la máquina, ejecute el ciclo completo hacia abajo y hacia atrás, retrayéndose sobre/alrededor de áreas sensibles. (Cuando la máquina está funcionando no entre y mantenga pies y manos alejados de los rieles y brochas.)
8. **Repita los pasos 5-6-7 utilizando Auto Butler Sealant. (Paso 2)**
9. Eliminar cualquier residuo, coloque la calcomanía de Auto Butler en la ventana apropiada.
10. Realizar la inspección final y entregar el vehículo.

Empleado: \_\_\_\_\_

Concesionario: \_\_\_\_\_

Entrenador de Auto Butler: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Esta lista de entrenamiento es para ayudar en capacitación del personal y no pretende sustituir el sentido común. Para la formación o técnicas preguntas, llame a su representante local de Auto Butler.